



# 林內 瓦斯爐雙口爐 使用方式

## 一、點火操作

1.		<p>開啓 瓦斯管線 安全閥。</p> <p>等候約 1 分鐘，待瓦斯管路充滿。</p> <p><b>如有聞到瓦斯味，請馬上關閉安全閥。</b></p>
2.	<p>PUSH</p> 	<p>確認開關柄的位置在 PUSH 的位置上 (如圖示)</p>
3.		<p>將開關柄向下按壓，不能鬆開， 往左旋轉至開火的位置，此時瓦斯作動點火。</p> <p><u>手按壓的動作不能放開須持續 5-6 秒</u>，讓瓦斯著火才可鬆手。</p>

## 二、熄火操作

1.	<p>PUSH</p> 	<p>使用後將開關柄向右轉回至 PUSH 位置。</p>
2.		<p>『關閉』瓦斯管線安全閥。</p>